



\*\*\*\* Schéma má pouze informativní charakter, zapojení svěřte odborné topenářské firmě, systém doplňte o expanzní nádobu, odvzdušňovací ventil atd..

**\*\*POPIS funkce:** teplá voda z výměníku ohřeje zpátečku elektrokotle, který se tak odstaví z provozu, jakmile voda na zpátečce elektrokotle přesáhne nastavenou teplotu termostatem. ( elektrokotel si myslí že má natopeno). Od této chvíle topí pouze kamna s výměníkem, až do doby kdy kamna vyhasnou a teplota zpátečky elektrokotle zase klesne pod nastavenou teplotu na termostatu elektrokotle. V ten okamžik se sepne elektrokotel.

**\*\*\* POZOR** pro tento způsob zapojení, musí být čerpadlo elektrokotle zapnuto na nepřetržitý provoz.

všechny ostré hrany odjehlít, svary očistit		pokud není na výkrese uvedeno jinak, dokument se řídí normami : ISO 2768-1-2 (m), EN 22553, ISO 7200, ISO 16016				
 EUROTRADINGGROUP s.r.o. Josefská 6A, Rumburk, 40801 Czech Republic IČO: 28721446 e-mail: schejbal@etg-sro.cz	Materiál:	Polotovary:	Hmotnost:	index změny :		
	Kreslil:	Kreslil dne:	Schválil:	Schválil dne:	Změnu schválil:	Změnil dne :
Název:		2101_s výměníkem v.3			držitel práv : EUROTRADINGGROUP s.r.o. IČO: 28721446	
Oprava:		Měřítko:	Č. výkresu	chráněno dle: ISO 16016 copyright by : ISO 16016		
		1:15	W_Sestava_EST_2101_2018_000_3	Formát listu:	List:	
				A3	5z5	
Tento dokument je nehmotným vlastnictvím EUROTRADINGGROUP s.r.o., jakékoli kopírování, či poskytnutí třetím osobám je zakázáno bez souhlasu EUROTRADINGGROUP s.r.o. / This document belongs to EUROTRADINGGROUP s.r.o., and may in its original form or any other form, neither be copied or distributed without consent from EUROTRADINGGROUP s.r.o.. Any breach of this agreement is to be considered illegal.						